




obrázek	zákres v mapě	název	povinné údaje	měřit v terénu	DM	vrstva	typ	poznámka	pomocné soubory, další informace
		Koš na dokumenty (předpis S11), upevněný na trakční podpěře		Obvykle neměřit a nezakreslovat. Místní vědí, na kterém sloupě to mají připevněno.				Pozor, pokud to je samostatně stojící koš, pak se měří (jedním bodem středem sloupku v úrovni patky/terénu) a zakresluje jako DM 60050 s popisem.	
		účel nevíme		Obvykle neměřit a nezakreslovat.					
		parkování MUV		Obvykle neměřit a nezakreslovat.					

